

核磁样品插入量规深度注意事项

- 1 液面高度：控制在 4cm~5cm 之间；
- 2 样品浓度：控制在 20-50mM 之间；
- 3 使用合格的样品管、中科牛津转子和量规；
- 4 将转子放入量规，并将核磁管缓慢插入到量规底部，使样品区域对称地覆盖彩色激发区域，请参考右图实例。

